

# 手动完成 Z100 设置方法

使用前请解压此压缩包到电脑桌面。如果用户已经安装 Z100 的驱动，请先卸载驱动，方法见下图：

## 卸载Z100系列驱动方法

卸载前，请先将Z100产品进入升级模式（按升级按钮不松开插入PC）



卸载完成后，再次拔插Z100，进入升级模式，会有update磁盘出现，用户可以通过手动复制替换的方式进行设置或者升级

**卸载驱动成功后，再按照下面方法进行：**

- 1：运行桌面上的 PSN Account-ID Tool 软件，按照流程完成操作，得到 Account ID。
- 2：在桌面上的 PSN Config 文档中填入 PSN Account-ID Tool 软件得到的 Account ID 字符（PSNID），再填入 PS5 系统屏幕上显示的 8 位数字（PIN），填完后保存此文档。
- 3：将桌面上的 PSN Config 文档复制替换到 Z100 的磁盘里面。（Z100 卸载驱动后，进入升级模式将会出现磁盘）
- 4：再次插拔 Z100，打开磁盘里面的 PSN Config 文档检查资料是否正确。（进入升级模式）
- 5：移除 PC，将 Z100 上电，然后按一下升级按钮，等待连接成功。